



De toe te passen bekabeling en de maximale kabellengte is opgegeven op het blokschema.
De bekabeling uitvoeren met functiebehoud.

Elk LCD brandmeldpaneel dient ingesteld te worden met een eigen adres.
Dit geschiedt met de DIP schakelaars onder het display (binaire code).

adres	16	8	4	2	1
1	off	off	off	off	on
2	off	off	off	on	off
9	off	on	off	off	on
15	off	on	on	on	on

De LCD brandmeldpanelen worden aangesloten op een bewaakte RS485 verbinding.
In het laatste LCD brandmeldpaneel dient de bewakingsweerstand te worden ingesteld door het plaatsen van Jumper J3 (boven het display)

De montagehoogte is tussen 160 en 180 cm, gemeten vanaf de bovenzijde van het LCD brandmeldpaneel.