

PROGRAMMERING SYSTEEMSOFTWARE BMC 8000C/M IQ8 control

Aan : Service
Van : Jac
Datum : 08/11/2005

Het actualiseren van de systeemsoftware is mogelijk door de brandmeldcentrale te flashen (programmeren).

De procedure hiervoor is als volgt:

- Stap 1 Stel het programma in de brandmeldcentrale veilig door deze op je PC te zetten.
- Stap 2 Plaats de twee schakelaars "service" op de basiseenheid in de bovenste stand.
Wacht tot op het display de tekst "Servicemode" verschijnt.
- Stap 3 Op de basiseenheid is een USB aansluiting aanwezig. Verbindt deze met een standaard USB kabel met je PC.
- Stap 4 Open het programma Tools8000 (versie 1.08 of hoger)
Ga naar het menu *Extras > Zentralensoftware aktualisieren*
Je komt nu terecht in een venster om het te flashen bestand op te zoeken.
Ga b.v. naar de locatie *C:\novar\tools\tools 8000 IQ8Alarm\Software BMC 8000CM IQ8 control*
Kies het gewenste bestand
Het flashen start nu. Wacht tot deze gereed is.
- Stap 5 Verwijder de USB kabel en plaats de twee schakelaars "service" in de onderste stand.
De brandmeldcentrale start opnieuw op.

Mogelijk voorkomende problemen

Als de USB kabel tussen je PC en de brandmeldcentrale wordt aangebracht geeft de PC "nieuwe hardware" aan. Dit betekent dat de USB driver nog geïnstalleerd moet worden.
Doe dit handmatig (niet automatisch op voorstel van Windows!)
De USB driver is geplaatst in de directory *C:\novar\tools\tools 8000\driver\usb*

De verbinding kan niet tot stand worden gebracht omdat de USB driver niet juist functioneert.

Ga naar: *Configuratiescherm > systeem > apparaatbeheer*

Ga naar: *Novar USB Devices > IQ8 Control*

Dubbelklik op *IQ8 Control*

Ga naar: *Stuurprogramma > Stuurprogramma bijwerken*

Doe dit handmatig (niet automatisch op voorstel van Windows!)

De USB driver is geplaatst in de directory *C:\novar\tools\tools 8000\driver\usb*

Let op: dit is alleen mogelijk als er een verbinding tussen je PC en de brandmeldcentrale gemaakt is.



Nieuwe systeemsoftware

Indien er nieuwe systeemsoftware beschikbaar is wordt deze per e-mail verstrekt (gezippt).

Deze dient te worden geplaatst in de directory:

C:\novar\tools\tools 8000 IQ8Alarm\Software BMC 8000CM IQ8 control