

PROGRAMMERING Parallelbedieneenheid

Aan : Service
 Van : Jac
 Datum : 11/12/2003

De brandmeldcentrale type 8000C kan worden toegepast als parallelbedieneenheid. (platte uitvoering)
 De storing van de voeding wordt ingelezen op de ingangen I1 en I2 van de basiseenheid.
 Deze ingangen zijn standaard geprogrammeerd voor groep 1 en groep 2.

Het veranderen van de groepen en teksten geschied onder het volgende menu:

- Zentralenausbau
- Eingänge
- Toets F9 Funktionsbelegung

Het activeren van deze ingang heeft altijd een storing energievoorziening tot gevolg.

Kundendaten-Editor für Brandmeldezentrale 8000C V 2.42 T019 (C) ESSER 2000
 System Ausbau Funktionalität Anzeigetexte Kundendaten F5 - Hilfe

Zentralenausbau
 Service

Zentralenausbau		Stecker 1	Stecker 2	Optionen	Funktionsbelegung
>	Basiskarte	frei	frei	Eingänge	
1	SaS-Relais	frei	frei	GEA Ausbau	nicht vorhanden
2	frei	frei	frei	FwBF	nicht vorhanden
3	frei	frei	frei	Drucker	nicht vorhanden

Eingänge

	Meldergr.	Zusatztext
U1	> 1	U1: ext. Netzteil
U2	2	U2:

09:27:29

Verwendung der Mikromodule, GEA, Klemmenbelegung,...