

BMC 8000C/M en 8000C/M IQ8 ARTIKELNUMMERS EN COMPATIBILITEIT

Aan : service
Van : Jac
Datum : 23/09/2005

Deze versie vervangt het document van 05/04/2004
De brandmeldcentrales type 8000C en 8000M worden vanaf oktober 2005 geleverd in "IQ8 control" versie.
Meer informatie is terug te vinden in het blad "Hinweisblatt BMZ 8000C/M > IQ8 control".

BASISEENHEID 8000C

Type (77)2417 geen Esserbus-PLus Smeltveiligheid F1 = 630 mA.
Type (77)2427 Esserbus-PLus Smeltveiligheid F1 = 1 A.
Type (77)2481 IQ8 control
De basiseenheden 2417 en 2427 zijn identiek. (behalve de waarde van de smeltveiligheid F1)

BASISEENHEID 8000M

Type (77)2424 geen Esserbus-PLus Smeltveiligheid F1 = 630 mA.
Type (77)2428 Esserbus-PLus Smeltveiligheid F1 = 1 A.
Type (77)2482 IQ8 control
De basiseenheden 2424 en 2428 zijn identiek. (behalve de waarde van de smeltveiligheid F1)

VOEDINGSEENHEID

Type (77)1690 is alleen toepasbaar indien geen Esserbus-PLus wordt toegepast.
Type (80)2426 kan altijd worden toegepast. De Esserbus-PLus functie kan worden uitgeschakeld met BR4.
Type (80)2426 ind G kan worden toegepast voor IQ8 control (BR5 dicht) en 8000C/M (BR5 open)
De Esserbus-PLus functie kan worden uitgeschakeld met BR4.

TRANSFORMATOR

Type 730069 100 VA toepassen voor 8000C, 8000C+ en 8000M.
Type 730073 150 VA toepassen voor 8000M+ en IQ8 control.

PERIFERIEMODUUL

Type (77)2418 8000C/M en 8000C/M+
Type (77)2477 8000C/M, 8000C/M+ en IQ8 control

AANSLUITTECHNIEK VOOR 3 MICRO-MODULEN

Type (77)2421 8000C/M en 8000C/M+
Type (77)2476 8000C/M, 8000C/M+ en IQ8 control

ANALOOG-RINGLUSMODUUL

Type (78)4382 toepassen indien er geen Esserbus-PLus wordt toegepast.
Type (80)4382+ toepassen indien er Esserbus-PLus wordt toegepast.
Let op; per brandmeldcentrale kan slechts één type worden toegepast.

	8000C	8000C+	8000C IQ8	8000M	8000M+	8000M IQ8
Basiseenheid 2417	Ja	Ja F1 1A	Nee	Nee	Nee	Nee
Basiseenheid 2427	Ja	Ja	Nee	Nee	Nee	Nee
Basiseenheid 2481	Nee	Nee	Ja	Nee	Nee	Nee
Basiseenheid 2424	Nee	Nee	Nee	Ja	Ja F1 1A	Nee
Basiseenheid 2428	Nee	Nee	Nee	Ja	Ja	Nee
Basiseenheid 2482	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Ja
Voedingseenheid 1690	Ja	Nee	Nee	Ja	Nee	Nee
Voedingseenheid 2426	Ja*	Ja*	Ja* ind G>	Ja*	Ja*	Ja* ind G>
Transformator 730069	Ja	Ja	Nee	Ja	Nee	Nee
Transformator 730073	Nee	Nee	Ja	Nee	Ja	Ja
Periferiemoduul 2418	Ja	Ja	Nee	Ja	Ja	Nee
Periferiemoduul 2477	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Aansluittechniek 3mm 2421	Nee	Nee	Nee	Ja	Ja	Nee
Aansluittechniek 3mm 2476	Nee	Nee	Nee	Ja	Ja	Ja
Analoog-ringlus 4382	Ja*	Ja*	Ja*	Ja*	Ja*	Ja*
Analoog-ringlus 4382+	Nee	Ja*	Ja*	Nee	Ja*	Ja*

* let op de juiste instellingen van de jumpers op de voedingseenheid